

Ce document a été conçu pour vous aider à démarrer avec le player d'affichage dynamique iBX410. Une [vidéo tutorielle](#) est également disponible pour vous guider dans l'installation de votre player.



Voir la vidéo

A. CONNECTEZ VOTRE PLAYER À L'ÉCRAN

Le iBX410 supporte le HDMI 2.0. Cela signifie que vous pouvez connecter votre player à n'importe quel écran qui dispose d'une entrée HDMI.

Connexion via HDMI


Pour connecter le player à votre écran via HDMI, vous avez besoin d'un écran avec une entrée HDMI et d'un câble HDMI (non inclus).

ÉTAPE 1 :

Branchez un des connecteurs du câble HDMI dans le port HDMI du player.

ÉTAPE 2 :

Connectez l'autre extrémité du câble HDMI dans le port HDMI de votre écran.



B. CONNECTEZ VOTRE PLAYER AU RÉSEAU

Pour connecter votre player au réseau, vous avez besoin d'un câble Ethernet (non inclus).

ÉTAPE 1 :

Branchez une des extrémités du câble Ethernet dans le port Ethernet du player.

ÉTAPE 2 :

Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet dans le port réseau.



C. BRANCHEZ VOTRE PLAYER

Le player est alimenté par son unité d'alimentation.

ÉTAPE 1 :

Branchez le connecteur d'alimentation verrouillable de l'unité d'alimentation sur le port d'alimentation (symbole DC).

ÉTAPE 2 :

Branchez le câble détachable à l'unité d'alimentation, puis dans une prise de courant.

ÉTAPE 3 :

Appuyez sur le bouton d'alimentation du player.

ÉTAPE 4 :


Allumez l'écran.



D. CONFIGURER VOTRE PLAYER DANS SPINETIX ARYA



Allez sur arya.spinetix.cloud/setup et créez votre compte Spinetix ARYA ou connectez-vous si vous en avez déjà un.



ÉTAPE 1 : Allez dans « Players ».

ÉTAPE 2 : Cliquez sur « NOUVEAU ».

ÉTAPE 3 : Entrez le numéro de série du player.



ÉTAPE 4 : Nommez votre player.


ÉTAPE 5 : Choisissez l'orientation de l'écran.

ÉTAPE 6 : Choisissez votre fuseau horaire.

Attendez que le player redémarre.

Vous pouvez à présent utiliser votre player iBX410 avec Spinetix ARYA.

Le service de Live Chat, disponible à la fois sur la plateforme Spinetix ARYA et sur le Wiki d'assistance Spinetix, est accessible du lundi au vendredi, entre 6 h et 23 h (UTC+0), pour vous offrir un support complémentaire en cas de besoin.



Chat en direct



<https://support.spinetix.com/wiki>